

【ポップコーン調理器100Z取扱説明】

ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みください。

取扱い上の注意

- ポップコーン以外の調理には使用にならないで下さい。
- 電気のたこ足によるご使用は避けて下さい。
- 調理中は釜の周囲が高温になりますので扉を締めて絶対に手を入れないで下さい。
- 釜のヒーターが ON になっている時はパイロットランプが点灯しておりますのでその時は釜のハンドル及び蓋のつまみ以外は手を触れないで下さい。
(火傷の原因になります)
- 釜の取外し清掃は可能ですが釜内部には電気部品が内臓されているため水洗いは避けて下さい。
- 使用電源は 100V=15A 以上のコンセントをご使用下さい。

ご使用方法

- 1: 保温はスイッチを ON にして下さい。保温用のランプが点灯します。
- 2: ヒータースイッチを ON にして下さい。同時にパイロットランプが点灯します。
- 3: モータースイッチを ON にして下さい。
釜の蓋を開け 生コーン カップ 1 杯、調味料スプーン(小)1杯(約10g)を投入します。釜の蓋を締めて下さい。
- 4: やがてコーンの弾ける音がして出来上がったポップコーンが釜から溢れ出ます。
音がしなくなったら出来上がりです。
モータースイッチを OFF にしてハンドルを回して釜内のポップコーンを出して下さい。

☆出来上がったポップコーンは、その都度釜から出して下さい。

釜に入れたままにしますと焦げ付いてしまいますので注意して下さい。

- 5: 2回目以降は上記の順序を繰り返して下さい。
- 6: ポップコーンの弾けの悪いものや小さいカスは下部プレートの穴からこぼれ落ち下の引き出しに溜まりますので捨てて下さい。

☆調理が終わりましたら、必ずヒータースイッチを OFF にして釜の長時間空焚きしないように注意して下さい。

ポップコーンの味を濃くする場合は専用油の量を多くして下さい。
また塩味は調味料の増減によって調節して下さい。

使用後のお手入れ方法

※お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてから行って下さい。

○使用後冷えたのを確認してからクッキングペーパー等で油分及び残りカスを拭き取って下さい。

○釜の外側はクッキングペーパー等で油分及びカス等を拭き取って下さい。
仕上げはタオル等でもう一度拭き取って下さい。

◎釜の取外し方

釜から出ているジャバラの先の差込ソケットをひねってから抜いて下さい。

釜を少し傾けて持ち上げれば簡単に外れます。

※側面のガラスに当たらないように取外して下さい。

釜のお手入れ後差し込みソケットを装置する時はソケットを差込んでから回して確実に装置して下さい。