



蛍光灯スイッチ
蛍光灯を点灯する時は、このスイッチを“ON”にしてください。

電源コード巻き取り具
電源コードを固定する時にご使用ください。

漏電しゃ断器
9ページ「漏電しゃ断器について」をごらんください。

温度調節つまみ
7ページ「庫内温度調節について」をごらんください。

庫内排水ホース
庫内の霜がとけた水はここから排水されます。

上部排水ホース
扉収納部の下についた露はここから排水されます。

